



Operator's Manual Supplement

Panic Alert Sleeper Switch

Supplément Au Manuel Du Conducteur

Commutateur d'alerte anti-agression – couchette

Suplemento Del Manual Del Operador

Interruptor del dormitorio de alerta de pánico

Quando el freno de estacionamiento está acoplado y el sistema está activado, la bocina de ciudad y la iluminación exterior sonarán/parpadearán juntos en un patrón de emergencia; además, la iluminación interior se encenderá. Cuando el freno de estacionamiento está desactivado o cuando el vehículo está en movimiento, solo sonará el patrón de emergencia de la bocina de ciudad. La pantalla digital proporciona notificaciones mientras el sistema está activo o cuando se detecta una falla del sistema dentro del interruptor "ALERT" (Alerta) montado en el tablero de instrumentos. Las notificaciones de la pantalla digital solo están disponibles si la llave está en la posición "on" (encendido) o "accessory" (accesorio).